

Руководство пользователя к смарт часам ZDK Z60



Зодиак беспроводные решения

2018

1. Предупреждение о безопасности

- Информацию, содержащуюся в данном документе, запрещается изменять или дополнять по какому-либо уведомлению.

- Перед использованием часы рекомендуется зарядить как минимум в течение 2 часов.

Код безопасности

- Оригинальный код – 1122. Данный код предотвратит несанкционированное использование ваших часов.

- Для обеспечения сохранности вашей личной информации измените оригинальный код.

2. Описание продукта

2.1 Характеристики продукта

Кнопка питания. Нажмите и удерживайте кнопку питания для включения/выключения экрана или возврата в главное меню.

Порт USB. Зарядка/передача данных.

Сенсорный дисплей. На дисплее отображаются все функции (главное меню).

2.2. Быстрый переход

Чтобы перейти на следующую страницу, сдвиньте экран влево. Для возврата на предыдущую страницу сдвиньте экран вправо. При слишком коротком расстоянии сдвига возникнет ошибка.

2.3. Экранные часы (следующее изображение представлено только в ознакомительных целях, см. товар в натуральную величину)

Настройка.

Способ 1. Нажмите кнопку питания. Когда телефон находится в режиме часов, коснитесь середины экрана и задайте свои настройки.

Способ 2. Нажмите кнопку питания, войдите в Главное меню – Настройки – Настройки телефона – Меню в режиме ожидания – Обои.

3. Использование продукта

3.1 Загрузка программы синхронизации

Просканируйте QR-код и загрузите приложение, соответствующее вашему телефону на ОС Android. Это приложение предназначено только для синхронизации часов и телефона и не затрагивает GPRS.

Если вы уже загрузили нужную программу, проверьте и примените самую последнюю версию для обеспечения нормального функционирования. При необходимости обновите программу.

3.2 Установка и использование программы синхронизации

Установка приложения Android:

Установите приложение Android на свой смартфон. Вы можете сохранить его в памяти телефона или установить при помощи помощника Sync.

Использование установленного приложения Android: (смартфон) Настройки – Доступ - Войти в уведомление Bluetooth, включить функцию (если появится предупреждение, нажмите «Да»). Приложение запустится автоматически, функция синхронизации включается следующим образом.

Коснитесь уведомлений Bluetooth, выберите функцию «Уведомления», выберите «Личное» или «Системное». Службы телефона включают в себя СМС, входящие вызовы или поиск часов.

Примечание.

Не выключайте функцию уведомления Bluetooth, когда удаляете программу из фона или закрываете фоновое приложение. Это повлияет на синхронизацию часов и телефона.

3.3. Bluetooth-соединение и функция синхронизации

3.3.1 С телефона на часы

Настройки телефона – Включить Bluetooth – Поиск устройств. Выберите парные устройства после их обнаружения. Выберите «Да» на мобильном телефоне.

При запросе синхронизации с телефонной книгой нажмите «Да». Чтобы уведомление не всплывало при каждом следующем подключении, выберите «Больше не напоминать».

Примечание. Программу синхронизации можно открыть в уже установленном приложении. На телефоне будет показано соединение Bluetooth через 2-5 минут. На часах высветится время синхронизации с телефоном, а затем включится синхронизация. Все входящие сообщения будут отображаться на часах.

3.3.2 С часов на телефон

Соединение Bluetooth на смарт-часах – Поиск нового устройства – Найти смарт-часы (например, s9500) – Соединение. Последующие шаги описаны в п. 3.3.1.

3.4 Основные функции

3.4.1 Сообщение

Синхронизируйте сообщения на часах или телефоне.

3.4.2 Bluetooth

Установите статус Bluetooth, включайте и выключайте Bluetooth.

3.4.3 Регистрация звонков

Вы можете проверить записи звонков на телефоне после соединения с Bluetooth. Отображаются пропущенные, исходящие и входящие звонки. Вы можете проверить дату, время и номер телефона пропущенного звонка и совершить исходящий вызов.

3.4.4 Соединение Bluetooth

Синхронизируйте устройства со смарт-часов.

3.4.5 Удаленное оповещение (только для ОС Android)

При получении СМС, входящих сообщений с QQ и других приложений на подключенном телефоне часы сообщат об этом посредством уведомления.

3.4.6 Удаленная камера

Камера смарт-часов снабжена функцией контроля камеры телефона.

3.4.7 Защита от потери

Часы и телефон снабжены функцией поиска друг друга.

3.4.8 Настройка

Примечание. Экран часов и темы устанавливаются в настройках безопасности телефона. Код – 1122.

3.4.9 Шагомер

Его можно использовать для измерения калорий или их потребления на основе сбора информации о количестве шагов, расстоянии, скорости с целью контроля физической нагрузки. При необходимости работы пedomетра и возврата в главное меню нажмите на кнопку питания.

3.4.10 Контроль сна

Замеряйте продолжительность сна и контролируйте его качество.

3.4.11 Оповещение о необходимости смены положения тела

Вы можете настроить оповещение о необходимости сменить положение тела и сделать зарядку. Мы советуем делать это раз в час.

3.4.12 Быстрый отклик

Возможность загрузки программы синхронизации при сканировании быстрого отклика. При необходимости обновления до новой версии свяжитесь со специалистом службы поддержки, и компания предоставит вам ссылку.

3.4.13 Будильник

3.4.14 Календарь

3.4.15 Калькулятор

3.4.16 Профили

3.4.17 Файловый менеджер

3.4.18 Аудиоплеер

Проигрывание музыки с локального носителя или смартфона после соединения по Bluetooth.

3.4.19 Камера

3.4.20 Изображения

3.4.21 Диктофон

3.4.22 Сервис мгновенного обмена сообщениями QQ: требуется SIM-карта с поддержкой GPRS.

3.4.23 Браузер

Для выхода в Интернет необходима SIM-карта.

4. Уведомления

Главное меню – Настройки темы, выберите тему.

4.1 Полное изменение, необходима зарядка в течение 1-2 часов.

4.2 Используйте кабель или зарядное устройство в комплекте, а также аксессуары своего телефона на ОС Android.

4.3 При превышении расстояния функция Bluetooth отключится. Для работы функция поиска необходимо переподключить Bluetooth.

4.4 Подключите Bluetooth, если соединение случайно разорвалось (ручное подключение при перерыве более 5 минут). Разрешите синхронизацию с телефонной книгой. В противном случае вы не сможете осуществлять звонки.

4.5 При проигрывании музыки название некоторых файлов может не отображаться. Это зависит от различных моделей телефонов на ОС Android.

5. Общие неисправности

При возникновении неисправностей обратитесь к информации ниже. Если проблема не решается, свяжитесь с продавцом или специалистом сервисной службы.

5.1 Не включается

Слишком короткое нажатие на кнопку питания. Длительность нажатия должна быть больше 3 секунд. При низком заряде батареи зарядите ее.

5.2 Автоматически выключается

Низкий заряд батареи, зарядите ее.

5.3 Слишком короткое время работы

Возможно, батарея почти разряжена. Убедитесь, что заряда достаточно (для полной зарядки требуется минимум 2 часа).

При использовании SIM-карты и плохом сигнале заряд батареи расходуется быстрее.

5.4 Не заряжается

Время работы батареи через несколько лет сокращается. Проверьте работоспособность батареи. Замените зарядное устройство при его поломке.

Проверьте соединение со слотом USB.

5.5 При входящем звонке не отображается имя абонента

Проверьте, загрузили ли вы телефонную книгу при подключении Bluetooth.

При переподключении Bluetooth синхронизируйте телефонную книгу.

5.6 Плохая слышимость во время звонка

Возможно, телефон и часы находятся слишком далеко друг от друга, сократите расстояние. Плохой сигнал Bluetooth.

Плохой сигнал в месте нахождения телефона. Переместите телефон в место, где сигнал лучше.

Информация о гарантии

1. Покупатель своими силами и за свой счет осуществляет доставку оборудования для гарантийного обслуживания.
2. «Продавец» предоставил «Покупателю» полную информацию о производителе.
3. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
 - 3.1. Покупателем допущено нарушение условий эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации изделия, в том числе вследствие воздействия низких и высоких температур, высокой влажности, запыленности, перепада напряжения в электросети и иных внешних факторов, наличия внутри изделия насекомых, или продуктов их жизнедеятельности;
 - 3.2. Действия третьих лиц и обстоятельств непреодолимой силы;
 - 3.3. У покупателя нет гарантийного талона, заполненного надлежащим образом, либо срок гарантийного ремонта истёк.
 - 3.4. Вскрытия, равно как и попытке вскрытия вне сервисного центра, перепрограммирование, загрузка контента;
 - 3.5. Использование аксессуаров, не рекомендованных производителем.
4. Претензий к внешнему виду и комплектности «Покупатель» не имеет, изделие полностью устраивает «Покупателя», в том числе по окраске, фасону, размерам и техническим характеристикам.
5. «Покупатель» ознакомлен с тем, что согласно Закону РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 N 2300-1 и Перечню недовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации (в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.10.1998 № 1222 от 06.02.2002.) технически сложные товары надлежащего качества НЕ ПОДЛЕЖАТ возврату или обмену, если не выявлены существенные недостатки в товаре, допущенные по вине производителя. В случае, если в течение двух недель с момента приобретения товара, обнаружались существенные недостатки Товара, «Покупатель» имеет право вернуть или обменять Товар на аналогичный Товар надлежащего качества при условии предъявления Заключения авторизованного Сервисного центра о наличии существенных недостатков товара, возникших по вине производителя.
С Правилами обмена, возврата и гарантийного обслуживания товара ознакомлен и согласен.
«Покупатель» подтверждает, что ему был передан ТОВАР надлежащего качества.