

**Беспроводные наушники с костной проводимостью звука
и встроенным MP3 плеером ZDK Q1**



Руководство по эксплуатации

Благодарим за выбор нашего изделия. Наши спортивные Bluetooth-наушники имеют стильный дизайн, множество функций, и высокую совместимость с другими устройствами. Они позволяют вам получить удовольствие от прослушивания музыки без проводов! Это лучший выбор для увлеченных плаванием.


Воспроизведение музыки из встроенной памяти

Встроенная память объемом 8 Гб позволяет сохранить до 2000 песен, так что вы сможете наслаждаться музыкой без мобильного телефона где угодно, в любое время.

Водонепроницаемые наушники с классом защиты IP X8

Перед плаванием проверьте герметичность пробки порта USB. Не дайте воде испортить вам удовольствие и сократить срок службы изделия. Глубина погружения не должна превышать 3 м.

Элементы управления:



1. Кнопка увеличения громкости +
2. Многофункциональная кнопка.
3. Кнопка уменьшения громкости -
4. Светодиодный индикатор
5. Зарядный порт USB

Обзор функций кнопок:

Включение и переход в режим bluetooth – Когда наушники выключены, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку (2) в течение 2 секунд; мигание светодиода (4) синим и красным укажет на успешное включение наушников.

Выключение – Когда наушники включены, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку (2) в течение 5 секунд; однократное мигание красного светодиода (4) укажет на выключение питания.

Bluetooth соединение – Когда наушники выключены, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку (2) в течение 3 секунд для входа в режим соединения; мигание светодиода (4) попеременно синим и красным укажет на переход в режим подключения. Когда устройство (смартфон, планшетный ПК и т.п.) обнаружит Q1, нажмите эту же кнопку для соединения.

Успешное подключение – В случае успешного подключения к устройству, раздастся звуковой сигнал, а светодиод (4) начнет мигать синим цветом раз в 5 секунд.

Пауза/проигрывание – Чтобы приостановить и впоследствии возобновить проигрывание музыки, один раз нажмите многофункциональную кнопку (2).

Ответ на вызов/завершение вызова – Чтобы ответить на входящий вызов, нажмите многофункциональную кнопку (2). Чтобы завершить входящий вызов, также нажмите многофункциональную кнопку (2).

Увеличение громкости – Для увеличения громкости нажмите кнопку + (1).

Уменьшение громкости – Для уменьшения громкости нажмите кнопку - (3).

Следующая композиция – Нажмите и удерживайте кнопку + (1) для перехода к следующей композиции.

Предыдущая композиция – Нажмите и удерживайте кнопку - (3) для перехода к предыдущей композиции.

Переключение в режим MP3 плеера – дважды нажмите многофункциональную кнопку (2) для перехода из режима Bluetooth в режим MP3. Для обратного переключения также дважды нажмите многофункциональную кнопку (2).

Charging (Зарядка) – При использовании кабеля для зарядки подключите наушники к USB порту (5). Во время зарядки горит красный светодиод (4). Когда зарядка завершена, светодиод погаснет.

Загрузка файлов в память MP3 плеера – соедините наушники с компьютером при помощи кабеля, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку. Появится сообщение с приглашением к загрузке и передаче mp3.

Способ ношения

Наденьте наушники на голову так, чтобы оба динамика соприкасались со скулами. Затем отрегулируйте положение до удобного лично вам.

Технические характеристики

Версия беспроводного соединения: 5.0

Формат музыкальных файлов: WAV, FLAC, APE, MP3, WMA

Рабочая частота: 500 Гц – 4000 Гц

Диаметр динамика: 20,8 мм

Сопrotивление динамика: 8 Ом

Мощность динамика: 2 Вт
Батарея: литий-полимерная батарея, 200 мА·ч
Время прослушивания музыки: 6-8 часов
Длительность разговора: 10 часов
Режим ожидания: 15 дней
Время зарядки: 3 часа
Порт зарядки: microUSB
Расстояние беспроводной связи: 10 метров
Чувствительность микрофона: -42 дБ
Тип наушников: с костной проводимостью звука
Отображение питания на устройстве iOS
Основной материал: поликарбонат/АВС-пластик

Меры предосторожности

- Носите наушники, размещая динамики перед ушами, а не внутри них.
 - Прослушивание музыки в течение длительного времени может вызвать дискомфорт; старайтесь слушать музыку на среднем уровне громкости, а не на максимальном.
 - Вне зависимости от уровня громкости не допускайте того, чтобы музыка препятствовала восприятию внешних звуков. Будьте внимательны при пользовании наушников.
 - Не бросайте, не сжимайте наушники, не погружайте их в воду.
 - Не допускайте попадания наушников в огонь, воду или внутрь устройств, работающих под высоким напряжением.
 - Наушники не предназначены для маленьких детей, поскольку имеют в своем составе мелкие элементы.
 - Не выбрасывайте использованные наушники с бытовым мусором. Передайте их на утилизацию в пункт переработки электрических и электронных устройств.
- Мы не несем ответственности за возможные травмы и ущерб имуществу вследствие несоблюдения вышеуказанных условий.